

カセットこんろは正しく使ってください

置き場所に気をつけよう

事例

I H調理器の上に置いていたカセットコンロが破裂し、こんろと周辺が破損した。
(平成21年11月 北海道)



原因

調理の際、カセットこんろを置いていた側の電源を誤って入れてしまったため、カセットボンベの周辺から炎が出た。

使用中は離れない

事例

住宅から出火し、1人が死亡した。
(平成19年3月 東京都)



原因

カセットこんろで湯を沸かしたまま放置したために過熱し、周囲の可燃物に燃え移ったものです。



こんろなど熱源の上に置かないでください。使用中はその場を離れないでください。カセットボンベや五徳は正しく装着してください。また、周辺に燃えやすいものを置かないでください。ガス漏れには注意をしてください。

草刈機があたって死亡

事例

草刈機を使用中、近くで作業していた人に刃があたって死亡した。(平成20年6月 鹿児島県)

原因

肩掛け式の草刈機で作業しながら斜面を登っていたところ、近くにいた人の足に刃があたってしまったものです。



草刈機での作業は、人の近くや無理な姿勢でしないでください。また、石や切り株など固いものにあてると周囲に飛んで危険です。必ず肩掛けバンドをはめてください。

節電対策、でも古い扇風機には気をつけて

扇風機から出火してけが

事例

扇風機から発煙して火災が起こり、1人がけがをした。
(平成22年7月 大阪府)

原因

長期使用の間にコンデンサーが絶縁劣化を起こし、ショートしたために発煙して火災に至ったものです。

次の症状がみられたら使用を中止してください。



- ①スイッチを入れてもファンが回らない
- ②ファンの回転が遅かったり、不規則だったりする
- ③モーター部分が熱い、焦げ臭い
- ④モーターから異常な音ができる
- ⑤コードが折れ曲がったり破損している
- ⑥スイッチを入れても回らないが、叩くと回り出す



【NITE再現実験】

コンデンサーから煙が出ました(写真下)。炎で溶けた樹脂が座布団に落ちて燃え広がりました(写真右)。

このマークは、取り扱いを誤った場合、重篤な被害を負うことが予想されますので注意をお願いするものです。

