

電子レンジ加熱式ゆたんぽの事故

事故の概要

【事例】電子レンジ加熱式のゆたんぽを加熱して取り出したところ、破裂してやけどを負った。


【事例】電子レンジ加熱式のゆたんぽを加熱後、寝室に持って行く際に破裂し、2人がやけどを負った。



事故の原因

表示の時間を超えて加熱したため、袋の内圧が高まって破裂し、高温の内容物が飛び散ったものです。

【NITEの再現実験】



過熱されて膨張した
ゆたんぽ



破裂して高温の内容物が
飛び散った後のゆたんぽ



事故防止のために

- ◆取り扱い表示どおりの電子レンジ出力(ワット数)と時間は必ず守ってください。
- ◆オート(自動)加熱機能は使用しないでください。
- ◆袋が膨張、あるいは内容物が漏れ出した場合、電子レンジのスイッチを切り、十分に時間をおいて冷めたことを確認してから取り出してください。
- ◆取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- ◆注意表示等が不十分だったとして、リコールを行っているメーカーもありますので、確認してください。

