

アウトドアでの製品事故2


事故の概要

【事例①】

カートリッジガスこんろを使用中、こんろ及び周辺を焼損する火災が発生した。

【事例②】

投げ込み式湯沸器を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。




事故の原因

【事例①】

片手鍋に水を入れカートリッジガスこんろを点火後、使用者がその場から離れている間に片手鍋及びこんろが転倒し、火が周囲に燃え移ってガスカートリッジが過熱され膨張し、破裂したものと考えられる。

【事例②】

プラスチック製のバケツに投げ込み式湯沸器を投入し、使用後に電源プラグを抜き忘れ、電源が入ったまま放置したため、空だきにより出火したものと考えられる。



事故防止のために

- ◆ ガスカートリッジこんろは不安定な場所で使用しないでください。
- ◆ 狭い場所や周囲に可燃物がある場所では使用しないでください。
- ◆ 使用中は目を離さないでください。

- ◆ 投げ込み式湯沸器の使用後は電源を切ってください。
- ◆ 使用する容器は必ず取扱説明書の注意事項を厳守してください。