

リコールなど注意を呼びかけています。(No.26) 事故 **ナイト** いいね

無償改修 背もたれが大きく倒れ

椅子
 オットマン付本革張りリラクステア
 ロータイプ
 1310-1471-111 (ブラック)
 1318-7781-111 (ベージュ)
 2007年4月1日 ~
 2011年6月23日 (販売等)



(株)ニッセン 0120-919-132
 9:00~21:00 (土・日・祝は17:00まで)

回収 (無償交換)

発煙・溶解

携帯電話用電池パック (au 携帯電話)
 ・カシオ計算機(株)製 : ①W52CA (2007年6月26日 ~) ②EXILIM ケータイ W53CA (2007年8月2日 ~)
 ・日立コンシューマ
 エレクトロニクス(株)製
 ③Mobile Hi-Vision CAM Wooo (HIY01)
 (2009年7月30日 ~) 販売等



NECカシオモバイルコミュニケーションズ(株)
 ①②0120-963-052 9:00~19:00
 ③157 (au電話) 0077-7-111 (一般電話)
 9:00~20:00

無償点検 (修理) 発熱して熱傷

カメラ用外部フラッシュ
 エレクトロニックフラッシュ
 FL-300R
 101001 ~
 114112
 2011年7月 ~
 (販売等) シリアル番号記載場所



オリンパスイメージング(株)
 0120-518-718 9:30~17:00

無償修理

誤動作

電動車いす
 ①スズキ セニアカー
 ET4A-100018 ~ 118177, 200007 ~ 204234
 ET4C-100006 ~ 100549 1999年2月 ~ 2001年8月 (販売等)
 ②National リラクルカート
 RC41-100011 ~ 100110
 2001年5月 ~ 2001年8月 (販売等)



①スズキ(株) (製造・販売) 0120-402-253
 9:00~12:00, 13:00~17:00
 ②パナソニック サイクルテック(株) (販売)
 0120-781-603 9:00~20:00

無償点検 (修理) 給油口に不具合

一部製品で確実にロックをししないと給油口がロックされたらと誤認

ワンタッチ式給油タンク (よごれま栓タンク)

○石油ストーブ (反射型) SX-1800DX・2200DX (1987), SX-1800・2200・1800DXA・2200DXA (88), SX-1810・2210・3000 (89), SX-1820・2220・3020 (90), SX-1840・2240・3040 (91), SX-1850・2250・2250X・3050 (92), SX-1860・2260・3060 (93), SX-1870・2270・3060 (94), SX-1880Y・2280Y・3080Y (95), SX-1800Y・2200Y・3080Y, NX-22Y, RX-D18Y (96), SX-B21Y・B26Y・B35Y・B27WY, NX-26Y, RX-B21Y, RX-B26Y (97), SX-C210Y・C260Y, NX-26Y (98), SX-D27WY (99), SX-E210Y・E260Y・E21Y・E26Y・B35YA・D27WYA, NX-26YA, KM-D27WY (2000)

○石油ファンヒーター FH-3360AYL (1993), FH-2570Y・3270Y・3370AYL, GT-2570Y・3270Y, FK-F250・F320, KH-A25Y・A32Y・3207Y (94), FH-2580Y・3280Y・5580Y・2580AY・3380AY, NH-2580Y・3280Y, GT-2580Y・3280Y, KH-B25Y・B32Y, FK-G250・G320, AH-3280Y (95), FH-A30Y・A37Y・A47Y・A60Y・A30AY・A37AY, NH-A30Y・A37Y, GT-A30Y・A37Y・A30YJ, KH-A30WS・A37WS・C30Y・C37Y, FK-H30・H37 (96), FH-B30AY・B37AY・B30BY・B40BY・B50BY・B62Y, NH-B30BY・B40BY, GT-B30BY・B40BY, KH-B30WS・B40WS・D30BY・D40BY, FK-J30・J40 (97), FH-C320BY・C430BY・C530BY, GT-C30Y・C32BY・C53BY, FK-K32・K53 KCF-A300 (98), FH-D320BY・D430BY・D530BY・MD30Y, GT-D30Y・D32BY・D43BY・D53BY・EG30Y・KS30Y, FK-L30・L32・L43・L53 (99), FH-E62Y・EX32BY・EX43BY・EX53BY・ES32BY, GT-E30Y, KM-30Y, KS-E30Y, FK-M30・M32・M43・M53, FJ-V30Y (2000) 製造年 1987年 ~ 2000年 (内は製造年)

(株)コロナ 0120-623-238
 9:00~17:00 (月~金, 祝除く)

