

オーブントースターでの過熱に注意



長時間加熱していると…発火のおそれが！！



燃えてしまったら、あわてず
電源プラグを抜きましょう



扉を開くと空気が入り、火が
大きくなるので危険です！



使い方の注意点

- 食品を加熱し過ぎると発火するおそれがあります。食品の様子を見ながら少しずつ加熱しましょう。
- 油分を含む食品は、加熱し過ぎた際に爆発的に燃えるおそれがあるため、注意が必要です。