

災害により浸水した家電製品の事故



災害で水に浸かった家電製品



内部には、水や異物が付着しているかも

そのまま使用すると...



使用再開時の注意点

- 外観が乾いても製品内部に水が残っていたり、泥や塩分などの異物が内部に付着していたりすることで、火災を引き起こすおそれがあります。
- 使用再開にあたっては、外観に異常がないかを確認の上、慎重に動作確認を行い、正常に動作しない場合や異音・異臭があった場合は、直ちに使用を中止して、メーカーや販売店にご相談ください。